


1


※こちらのフレームには外側、内側と御座います、
穴のたくさん開いた方が内側となります。

※中央フレームを取り付ける際にネジ穴の付いた突起部分
が前方にくるように取り付けてください。



3



※この状態になりましたら全体のネジをしっかりと
締め、固定させて下さい。



2

※ここでの組み立てはあくまで仮組み状態ですの
ネジはきつく締めないようにして下さい

※木製フレーム、アームの金属フレームには
前後が御座います良く確認しながら
組み立てて下さい。




※片方に合わせ
もう片方はそれに合わせて
固定して下さい

4x16MM




6x70MM + ワッシャー



※アームをネジ+ワッシャーで
フレームに固定した後、更に上
から木ネジで固定して下さい。


3の土台に4で組み立てた木製フレームを
左右の中心に合わせ裏側からビスで固定します。

5




木製フレームの枠内に■のボードをハメ込みます。

6



①背もたれのクッションをハメ込みます。

②座面のクッションは後方へ押し込む様に取り付け
完成となります。



7